Notice d'utilisation

ELUZIA

Ref : 22675

Attention : Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver dans un endroit approprié !

Ⅰ.CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ●Vérifiez toujours que le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser.
- ●Ne jamais utiliser le produit en cas de dommage.Si vous constatez que le produit est endommagé,veuillez vous adresser à un électricien ou au personnel du service après-vente du fabricant.
- ●Ne pas utiliser le produit dans des atmosphères potentiellement explosives - danger de mort !
- ●Pour charger les batteries,utilisez uniquement un bloc d'alimentation USB certifié.
- ●Eloignez le projecteur des enfants.Les enfants ne sont pas conscients des risques posés par le courant électrique.
- ●Une housse de protection détruite ne peut pas être remplacée.Le projecteur doit être mis au rebut.

 Ne regardez jamais directement la lumière.

Surface chaude.

 Ne convient pas aux applications avec gradateurs externes.

 Si la distance minimale n'est pas respectée, les objets éclairés peuvent surchauffer.

- ●Pendant le processus de charge,le produit n'est pas conforme à la norme IP54(protégé contre la poussière et les projections d'eau).

Ⅱ.DONNÉES TECHNIQUES


Type	LY5021-C,LY5021-CS
Classe de protection	III
Sortie	10W
Pile au lithium	3,7V/2,2Ah
Tension d'entrée	DC 5V,1A
Connecteur d'entrée de charge	TYPE C
Flux lumineux	1000lm
Température de couleur	4000K, 5000K ou 6500K
Indice de protection	IP54
Temps de charge	2± 0,5 heures
temps de décharge（100%）	1,5-2 heures
temps de décharge（50%）	3-4 heures
temps de décharge（25%）	6-8 heures
Dimension	100*100*45mm
Surface maximale projetée	100cm^2
Poids	250g
Température ambiante de chargement	-10^{0}C ～40^{0}C
Température ambiante de refoulement	-20^{0}C ～45^{0}C
Température ambiante de stockage	-20^{0}C ～45^{0}C

Ce produit convient à l'éclairage intérieur et extérieur.

Ⅲ.PIÈCES DE RECHANGE



1. LED
2. Interrupteur ON/OFF
3. Indicateur de charge et d'état dela batterie
4. Port de charge
5. Aimant
6. Crochet et anneau
7. Câble de chargement USB



Ⅳ.MISE EN SERVICE

●Placez le projecteur sur une surface sèche et plane.

●Avec le support réglable,différents angles d'inclinaison du projecteur peuvent être réalisés.

●Pour allumer et éteindre le projecteur, appuyez sur l'interrupteur situé sur le côté.

●En appuyant plusieurs fois sur cet interrupteur,l'intensité lumineuse passe de 25 % à 50 % à 100 %, puis clignote jusqu'à "off"， Appuyez 3 secondes pour éteindre la lumière dans n'importe quelle position.

●Plus la puissance lumineuse est faible, plus la durée d'éclairage est longue.

●Lorsque vous n'utilisez pas un aimant, placez-le sur un bureau et utilisez-le à moins de 90 degrés.

Ⅴ.INDICATEUR DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE

●L'indicateur d'état de la batterie apparaît automatiquement lorsque le projecteur est allumé.

● Si les 4 diodes sont allumées, la batterie est entièrement chargée.

●Si la batterie est presque vide,le spot clignote 5 fois et l'indicateur d'état de la batterie clignote en continu.Ensuite,le spot reste allumé pendant environ 10 minutes avant que la lumière ne s'éteigne grâce à la fonction de protection contre les décharges profondes.

Ⅵ.CHARGEMENT DE LA BATTERIE

● Gardez l'appareil à l'intérieur lorsque vous le chargez.

●Pour garantir un fonctionnement optimal,nous recommandons de décharger complètement la batterie lors de la première utilisation et de la recharger complètement par la suite.

●Le port de charge est situé sous le capuchon à l'arrière du projecteur.

●L'état de charge de la batterie est indiqué par l'indicateur d'état de la batterie(3).

●Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes,chargez la batterie à intervalles réguliers d'environ 3 mois pour lui assurer une longue durée de vie.

●Après la charge, fermez toujours le port de charge avec le capuchon.

Ⅶ.ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

Spot, câble de chargement USB, mode d'emploi.


Ⅷ.NETTOYAGE


●Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique.

●Ne pas utiliser de solvants, de produits de nettoyage caustiques ou de produits similaires.

●N'utilisez qu'un chiffon sec ou légèrement humidifié pour le nettoyage.

MAINTENANCE





ATTENTION:La lampe LED ne contient pas de composants nécessitant un entretien.La source lumineuse de cette lampe ne peut pas être remplacée.Si la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie,la lampe entière doit être remplacée.La lampe ne peut pas être ouverte.

Ⅸ.DISPOSITION

	Éliminez les appareils électriques dans le respect de l'environnement ! Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! La directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriqueset électroniques prévoit que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement. Pour connaître les possibilités d'élimination de l'appareil usagé, veuillez contacter votre administration locale ou municipale.

	Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs dans un point de collecte situé dans votre commune, votre quartier ou dans le commerce, afin qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement, faute de quoi il existe des risques pour l'environnement et la santé humaine.

Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter la section Service/FAQs sur notre page d'accueil www.zflamp.com .



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

ELUZIA
L'éclairage constructif

11 route de Kerbost
ZI de Grâces
22200 GUINGAMP - France
+33 (0)2 96 14 02 05
www.groupe-prodeal.com

SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 / Code APE4690Z
RCSSaint-Brieuc B 751 892 274
TVA intracommunautaire FR34751892274