









Installation

Encastrement



ZI de Grâces
11 rue de Kerbost
22200 GUINGAMP - FRANCE



⚠ Attention

- Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer l'installation, la maintenance et l'inspection pour des raisons de sécurité. Cet appareil est sous une tension de 220V et peut représenter un risque en cas de montage non conforme.
- L'alimentation doit être coupée avant l'installation, la maintenance ou l'inspection.
- Veuillez installer et utiliser le produit en suivant strictement les instructions.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas le produit pour éviter tout accident de choc électrique ou de chute du luminaire.
- Le fait de travailler hors de la plage de température de -20 ~ +40°C réduira la durée de vie du produit.

